ZONES DE CONTRÔLE DE VITESSE

Chronodium
Chronométrage | Géolocalisation

Sur certaines portions du parcours, la **vitesse est limitée** et **contrôlée par GPS**. Les **LEDs de votre balise** vous indiquent en temps réel votre situation dans la zone.

1



ENTRÉE DANS LA ZONE

Toutes les LEDs s'allument en **ORANGE FIXE** et leur **LUMINOSITÉ AUGMENTE**.

Vous êtes dans une zone de contrôle : respectez la **vitesse maximale** indiquée.

2



DÉPASSEMENT DE LA VITESSE

Toutes les LEDs **CLIGNOTENT EN ROUGE**.

Vous dépassez la vitesse maximale autorisée dans la zone : **RALENTISSEZ** immédiatement.

3



SORTIE DE LA ZONE

Les LEDs **S'ÉTEIGNENT**. Seule la LED **PWR** reste allumée.

La balise reprend son **fonctionnement normal**.